XONE:1D Guide de démarrage

Pour plus d'informations et télécharger les pilotes, rendez-vous sur www.xone.co.uk/1d

Canal MIDI



Le canal MIDI par défaut est le n°16 mais il peut être modifié et prendre n'importe quelle valeur entre 1 et 16. Pour modifier le canal et la configuration MIDI :

1. Branchez le câble USB à votre PC/Mac sans le relier à la XONE :1D
2. Pressez l'encodeur en haut à droite de la molette
3. Branchez le câble USB à votre XONE :1D
4. Les boutons lumineux clignoteront 3 fois – relâchez alors l'encodeur

Les 4 boutons lumineux en bas de la XONE:1D montrent alors le canal MIDI comme indiqué ci-dessous. Pour modifier le canal MIDI, tournez l'encodeur en haut à droite de la molette. Une fois le canal sélectionné, pressez puis relâchez l'encodeur, les boutons lumineux clignoteront une seule fois, indiquant que le canal MIDI a été modifié.



Configuration MIDI (Map)

Une fois le canal MIDI rentré en mémoire, le bouton lumineux le plus à droite clignotera pour indiquer que la machine est prête à être configurée (mappée).

Pressez le premier bouton pour sélectionner MAP 1 (Traktor)

Pressez le second bouton pour sélectionner MAP 2 (Ableton Live et défaut)

Une fois la configuration sélectionnée, pressez puis relâchez l'encodeur, les boutons lumineux clignoteront une seule fois, indiquant que l'implémentation MIDI a été effectuée et que la machine est prête à fonctionner.

Garantie limitée d'un an

Ce produit est garanti comme exempt de défaut de pièces et de fabrication pour une période d'un an à compter de la date d'achat par son primo-acquéreur.
Pour assurer le haut niveau de performances et de fiabilité pour lequel cet équipement a été conçu et fabriqué, lisez ce mode d'emploi avant utilisation.
En cas de panne, prévenez ALLEN & HEATH Limited ou son agent agréé et retournez-lui l'unité défectueuse dès que possible pour réparation sous garantie aux conditions suivantes.

Conditions de garantie

L'équipement a été installé et utilisé conformément aux instructions de ce mode d'emploi.
L'équipement n'a pas été l'objet d'une mauvaise utilisation, intentionnelle ou accidentelle, d'une négligence, d'une modification autre que ce qui est décrit dans le mode d'emploi ou manuel de maintenance, ou non approuvée par ALLEN & HEATH.
Tout réglage, modification ou réparation nécessaire a été effectué par ALLEN & HEATH ou son agent agréé.
Cette garantie ne couvre pas l'usure des faders.
L'unité défectueuse doit être retournée en port payé à ALLEN & HEATH ou à son agent agréé accompagnée de sa preuve d'achat.

CE

Ce produit est conforme aux directives européennes sur la compatibilité électromagnétique 89/336/EEC & 92/31/EEC et aux directives européenne sur la basse tension 73/23/EEC & 93/68/EEC.
Durant certains tests, les valeurs spécifiées de performances du produit ont été affectées. Cela est considéré comme admissible et le produit s'est avéré acceptable pour l'utilisation à laquelle il est destiné.
Allen & Heath a une politique stricte de test de tous ses produits selon les dernières normes de sécurité et de compatibilité électromagnétique. Les clients voulant plus d'informations sur les problèmes de compatibilité électromagnétique et de sécurité peuvent contacter Allen & Heath.

NOTE: Tout changement ou modification du produit non approuvé par Allen & Heath peut invalider la conformité de ce produit et dès lors le droit de l'utilisateur à le faire fonctionner.

Publication AP6914